

Solo Cemento

CEMENTO CORTEN

METODO APPLICATIVO

SUPPORTI:

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.

APPLICAZIONE PAVIMENTI:

1. Stendere la rete in fibra di vetro da 70/80 gr/mq avendo cura di posizionarla in modo che non faccia pieghe, sovrapporre i lembi terminali della rete di almeno 10 cm.
2. Applicare un solo strato di Primer Beton in modo uniforme e planare utilizzando un frattone inox.
3. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
4. Applicare un solo strato di Cemento 3D utilizzando un frattone inox.
5. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
6. Applicare Hiridium utilizzando un frattone inox in modo irregolare così da creare la texture desiderata.
7. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
8. Applicare la Patina del colore scelto (Blu, Verde, Rosso) utilizzando una spugna o un pennello in modo da creare lo strato di ruggine desiderato.
9. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
10. Applicare un primo strato di Decor Finish utilizzando un rullo a pelo raso su tutta la superficie;
11. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C).
12. Applicare un secondo strato di Decor Finish come fatto per il primo.
13. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
14. Applicare un terzo strato di Decor Finish come fatto per il secondo.

APPLICAZIONE PARETI:

1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo.
2. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
3. Applicare un solo strato di Cemento 3D utilizzando un frattone inox.
4. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
5. Applicare Hiridium utilizzando un frattone inox in modo irregolare così da creare la texture desiderata.
6. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C).
7. Applicare la Patina del colore scelto (Blu, Verde, Rosso) utilizzando una spugna o un pennello in modo da creare lo strato di ruggine desiderato.
8. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
9. Applicare un primo strato di Decor Finish utilizzando un rullo a pelo raso su tutta la superficie.
10. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
11. Applicare un secondo strato di Decor Finish come fatto per il primo.
12. Lasciare asciugare per 12h (+20°C).
13. Applicare un terzo strato di Decor Finish come fatto per il secondo.