

Solo Cemento

CEMENTO METALLO

METODO APPLICATIVO

SUPPORTI:

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati.

APPLICAZIONE PARETI:

1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie utilizzando un rullo.
2. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
3. Applicare un solo strato di Cemento 3D per 2/3 m² utilizzando un frattone inox e mediante un tampone zerbino disegnare il prodotto ancora fresco in modo da realizzare la texture desiderata, prima che il prodotto asciughi, lisciare delicatamente la superficie utilizzando un frattone inox avendo cura di appiattire solo le parti sporgenti.
4. Lasciare asciugare per 24h (+20°C).
5. Applicare un solo strato di Decor Fix mediante un pennello seguendo la texture realizzata in precedenza e subito dopo stendere il foil Daranà© sul Decor Fix ancora fresco, sovrapporre il foil di 1 cm l'uno con l'altro, procedere con questo metodo su tutta la superficie da decorare.
6. Lasciare asciugare per 2h (+20°C).
7. Rimuovere il foil dalla superficie e applicare un solo strato di ProteKto EcoSilan utilizzando un pennello e avendo cura di seguire la texture realizzata in precedenza.
8. Lasciare riposare il prodotto per circa 15 minuti e pulire delicatamente la superficie utilizzando un panno morbido di cotone.