



CIMENT CORTEN

MÉTHODE D'APPLICATION

SUPPORTS:

- Les supports doivent être secs, solides, exempts de poussière, de peinture, de cire, d'huile, de particules non adhérentes et bien apprêtés.

APPLICATION AU SOL:

1. Déroulez la maille en fibre de verre 70/80 g/m² en veillant à ce qu'elle ne se plie pas. Faites chevaucher les extrémités de la maille d'au moins 10 cm.
2. Appliquez une couche unique d'apprêt Beton de manière uniforme et lisse à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
3. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
4. Appliquez une couche unique de Cemento 3D à l'aide d'une truelle en acier inoxydable.
5. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
6. Appliquez Hiridium à l'aide d'une truelle en acier inoxydable en suivant un motif irrégulier pour créer la texture souhaitée.
7. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
8. Appliquez la patine de la couleur choisie (bleu, vert, rouge) à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau pour créer l'effet rouille souhaité.
9. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
10. Appliquez une première couche de finition décorative au rouleau à poils courts sur toute la surface.
11. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
12. Appliquez une deuxième couche de finition décorative de la même manière.
13. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
14. Appliquez une troisième couche de finition décorative de la même manière.

APPLICATION MURALE:

1. Appliquez une seule couche d'apprêt NK uniformément sur toute la surface au rouleau.
2. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
3. Appliquez une seule couche de Cemento 3D à la truelle en acier inoxydable.
4. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
5. Appliquez Hiridium à l'aide d'une truelle en acier inoxydable, en suivant un motif irrégulier, afin de créer la texture souhaitée.
6. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
7. Appliquez la patine de la couleur choisie (bleu, vert, rouge) à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau pour créer la couche rouillée souhaitée.
8. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
9. Appliquez une première couche de finition décorative à l'aide d'un rouleau à poils courts sur toute la surface.
10. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.
11. Appliquez une deuxième couche de finition décorative de la même manière.
12. Laissez sécher 12 heures à +20 °C.
13. Appliquez une troisième couche de finition décorative de la même manière.