

Solo Cemento

CEMENTO METÁLICO

MÉTODO DE APLICACIÓN

SUSTRATOS:

- Los sustratos deben estar secos, sólidos y libres de polvo, pintura, cera, aceite, partículas sueltas y superficies curadas.

APLICACIÓN EN PAREDES:

1. Aplique una capa uniforme de imprimación NK sobre toda la superficie con un rodillo.
2. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
3. Aplique una capa de Cemento 3D sobre 2-3 m² con una llana de acero inoxidable. Utilice una alfombrilla para alfombras para crear la textura deseada sobre el producto aún húmedo. Antes de que el producto seque, alise suavemente la superficie con una llana de acero inoxidable, procurando aplanar solo las partes que sobresalgan.
4. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
5. Aplique una capa de Decor Fix con una brocha, siguiendo la textura creada previamente. Inmediatamente después, extienda la lámina Daranà© sobre el Decor Fix aún húmedo, superponiendo las láminas 1 cm. Proceda de esta manera sobre toda la superficie a decorar.
6. Deje secar durante 2 horas (+20 °C).
7. Retire la lámina protectora y aplique una sola capa de ProteKto EcoSilan con una brocha, respetando la textura previamente creada.
8. Deje actuar el producto durante unos 15 minutos y limpie suavemente la superficie con un paño suave de algodón.